

## **Здравствуйте, уважаемый абонент!**

Предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию по настройке цифрового телевидения для телевизоров, поддерживающих формат вещания DVB-T.

*Любые настройки в телевизоре (поиск каналов, изменение разрешения экрана, изображения) производятся путем использования «меню», которое вызывается нажатием кнопки «Меню» на пульте дистанционного управления (ПДУ).*

### **Перевод меню телевизора на русский язык**

Если вы недавно приобрели телевизор, то «меню» будет на английском языке, поэтому перед тем как приступить к остальным настройками, измените язык на русский.

Нажмите кнопку «Меню» на ПДУ, на экране выскажется «Меню» телевизора. Выберите с помощью стрелок-курсоров (вверх-вниз) пункт «Setup» (настройки). Далее нажимайте «Enter(OK)» на ПДУ для входа в режим настроек. Снова стрелками-курсорами выберите «Language (Язык)». Из предложенных вариантов остановитесь на русском.

### **Настройка**

Сначала читаем на задней стенке телевизора наклейки, где отдельно для каждого тюнера (DVB-T и DVB-C) указан список стран, в которых, по мнению компании Philips, есть цифровое вещание. Если России в этом списке нет, то необходимо будет поставить любую другую страну из списка.

1. Нажимаем на значок – «Домик».
2. Выбираем пункт меню – «Конфигурация».
3. Выбираем пункт – «Установка».
4. Выбираем – «Переустановка каналов».
5. Выбираем – «Страну, которая указана на наклейке на задней панели» (обычно Франция, Финляндия или Германия).
6. Выбираем пункт – «Цифровой режим».
7. Выбираем – «Антенна».
8. Выбираем пункт – «Автоматически».
9. Нажимаем – «Пуск».

Настройка производится примерно за 5-10 минут.

**Пункты меню вашего телевизора могут отличаться от рассмотренных нами. В этом случае, вам требуется найти схожие по смыслу вкладки. Если ваш телевизор будет запрашивать шаг поиска, укажите 8МГц.**

Параметры настройки цифровых каналов «Электрон Телеком» (без кодировки)

Стандарт DVB-T Constellation QAM 64

Bandwidth 8 MHz

Inner Code 7/8

Tx Mode 8K

Guard Interval 1/32

Частота, МГц	Внутренний номер
490	ch23
498	ch24
514	ch26
530	ch28
546	ch30
562	ch32
578	ch34
586	ch 35
602	ch37
618	ch39
634	ch41
642	ch 42
658	ch 44
666	ch 45
674	ch 46
682	ch 47
690	ch 48
786	ch60
794	ch61

**Более подробные рекомендации по настройкам Вы можете найти в инструкции к Вашему телевизору.**

С уважением,

Ваш «Электрон Телеком».

**459-00-00**

